



Держатель BHR-40



1. L- расстояние между точками подвеса выбирается в зависимости от нагрузки в диапазоне от 500 до 1000 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВР-41		2	
2	Стандартный анкер с болтом		4	DKC-2018.M5.01
3	Кабельный держатель BHR-40	BHR4009/BHR4011/ BHR4013	2	
4	Шпилька М12х300	СМ201230	4	
5	Гайка для подвешивания профиля (с удлиненной пружиной) М12х40	СМ161200	4	
6	Шайба с узкими полями М12	СМ241200	4	
7	Гайка шестигранная М12	СМ111200	4	
				Лист
DKC-2018.B5.29				5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись
Дата				